



ASENNUSOHJE

vihtan^{vi}

SAARI INO L
suihkuverhokisko














A




B

OSAT JA TYÖKALUT




Käytä aina suojalaseja, suojakäsineitä ja pitkähihaista paitaa asennuksen yhteydessä. Särkyvä lasi saattaa aiheuttaa vakavia vammoja ilman asianmukaista suojautumista.


1A ASENNUS SUIHKUSEINÄÄN: MITTAA KISKON PITUUS




Kiskon enimmäispituus
kulmasta on 1000 mm.



Katkaise kisko tarvittaessa
oikeaan mittaan alumiinille
soveltuvalla sahalla.




x2




Pora kiskon sisäpuolelle 3,5 mm:n terällä
reikä lukitusruuville 9 mm:n päähän
molemmista reunoista.


2A MÄÄRITÄ KIINNITYSKOHTA




Työnnä seinäkiinnityspala
kiskon sisään.



Aseta kisko suihkuseinän päälle.




Aseta kisko seinää vasten,
varmistu suoruuus vatupassilla ja
merkitse kiinnitysreikien paikat.




3A KIINNITÄ SEINÄKIINNITYSPALA


Kiviseinä




Puu




 24 h




Kiinnitä seinäkiinnityspala.




4A KIINNITÄ SUIHKUVERHOKISKO




Liu'uta liukupalat kiskon alauraan.




Laita kiskon alauraan silikonin suihkuseinän kohdalle ja paina kisko suihkuseinän yläreunaan kiinni.




Lukitse kisko paikoilleen ruuvilla sisäpuolelta.




1B ASENNUS SEINÄSTÄ SEINÄÄN: MITTAA KISKON PITUUS



Kiskon enimmäispituus
kulmasta on 1000 mm.




Katkaise kisko tarvittaessa
oikeaan mittaan alumiinille
soveltuvalla sahalla.




x2


Pora kiskon sisäpuolelle 3,5 mm:n terällä
reikä lukitusruuville 9 mm:n päähän
molemmista reunoista.




2B MÄÄRITÄ KISKON KIINNITYSKOHDAT




Työnnä seinäkiinnityspalat
kiskon sisään.



Aseta kisko seiniä vasten,
varmista suoruus vatupassilla ja
merkitse kiinnitysreikien paikat.




Merkitse ruuvikoukun
paikka kattoon.




3B KIINNITÄ KIINNITYSPALAT JA RUUVIKOUKKU


Kiviseinä




Puu




6




Kiinnitä seinäkiinnityspalat.




Ruuvaa ruuvikoukku kattoon.




4B KIINNITÄ SUIHKUVERHOKISKO




Liu'uta liukupalat kiskon alauraan ja vaijeriripustuksen kannatinosa yläuraan.




Pujota vaijeri vaijeriripustimeen.



Aseta kisko kiinnityspaloihin ja lukitse se paikoilleen ruuveilla sisäpuolelta.





HOITO-OHJE

Suihkuverhokisko voidaan puhdistaa miedolla nestemäisellä puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Puhdistusaineita, joiden pH-arvo on yli 8, ei tule käyttää.



KIERRÄTYSOHJE

Kierrätys säästää luontoa ja luonnonvaroja. Kierrätä materiaali seuraavasti:

- metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkeräykseen
- muoviosat toimitetaan muovinkeräykseen

Vihtan Oy
Sälpäkuja 7, 90620 Oulu
Puh. 029 0092515
tilaus@vihtan.fi

www.vihtan.fi